

NHQ x0xx

Bedienungsanleitung für Präzisions-Hochspannungsquellen der Baureihe NHQ-Standard im NIM-Format

RS232-Interface

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines
 2. Technische Daten
 3. Funktionsweise
 4. Frontplatte
 5. Bedienung
 6. Serielles Interface RS232
 7. Beispielprogramm
- Anhang A: Blockschaltbild
- Anhang B: Seitenansicht



Achtung!

- Das Gerät darf nur mit geschlossener Abdeckhaube betrieben werden.
- Wir lehnen jede Haftung für Schäden und deren Folgen, die beim unsachgemäßen Einsatz unserer Geräte entstehen können, ab. Deshalb sollte diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme aufmerksam gelesen werden!

Bemerkung

Änderungen dieser Bedienungsanleitung sind jederzeit ohne Mitteilungspflicht möglich. Für Fehler in dieser Beschreibung wird keine Haftung übernommen. Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten!

Filename NHQx0x_RS232_204ges_deu.____; Version 2.04 vom 26.02.98


1. Allgemeines

Die Modelle der Baureihe NHQ-STANDARD sind Präzisions-Hochspannungsquellen im NIM-Format. Sie können sowohl manuell bedient als auch über eine RS 232-Schnittstelle von einem Computer gesteuert werden. Bei Anschluß eines Computers steht ein größerer Funktionsumfang zur Verfügung als im reinen Handbetrieb. Optional kann die Fernsteuerung auch durch ein CAN-Bus-Interface gemäß Spezifikation 2.0 A erfolgen.

Die Hochspannungsquellen zeichnen sich durch eine hohe Präzision der Ausgangsspannung mit sehr geringer Restwelligkeit, auch bei vollem Ausgangsstrom, aus. Die Quellen stehen in Ausführungsformen mit einem oder zwei voneinander unabhängigen Hochspannungskanälen zur Verfügung. Ein separat einstellbares hardwaremäßiges Strom- und Spannungslimit sowie ein INHIBIT-Eingang gewährleisten die Sicherheit beim Anschluß empfindlicher Geräte. Zusätzlich läßt sich der maximal zulässige Ausgangsstrom pro Kanal programmieren. Die HV-Quellen sind überlast- und kurzschlußfest, die Polarität der Ausgangsspannung ist umschaltbar.

2. Technische Daten:

NHQ - Einkanal-Gerät - Zweikanal-Gerät	102M	103M	104M	105M	106L
	202M	203M	204M	205M	206L
Ausgangsspannung V_{out}	0 .. 2 kV	0 ... 3 kV	0 ... 4 kV	0 ... 5 kV	0 ... 6 kV
Ausgangsstrom I_{out}	0 ... 6 mA	0 ... 4 mA	0 ... 3 mA	0 ... 2 mA	0 ... 1 mA
	mit Option 104: max 100 μ A				
Restwelligkeit	typ. < 0,5 mV _{pp}	< 0,5 mV _{pp}	< 1 mV _{pp}	< 2 mV _{pp}	< 2 mV _{pp}
	max. 2 mV _{pp}	2 mV _{pp}	2 mV _{pp}	5 mV _{pp}	5 mV _{pp}
LCD-Display	4-stellig mit Vorzeichen, umschaltbar in: -Spannungsanzeige in [V], -Stromanzeige in [μ A]				
Auflösung der Spannungsmessung	1 V				
	Strommessung	1 μ A, mit Option 104: 100 nA bei $I_{out max} \leq 100 \mu$ A			
Genauigkeit	Spannung	$\pm (0,05\% V_{out} + 0,02\% V_{out max} + 1 \text{ digit})$ für ein Jahr			
	Strom	$\pm (0,05\% I_{out} + 0,02\% I_{out max} + 1 \text{ digit})$ für ein Jahr			
Stabilität	$\Delta V_{out} / V_{INPUT}$	$< 5 * 10^{-5}$			
	ΔV_{out}	$< 5 * 10^{-5}$ (Leerlauf zu Vollast)			
Temperatur Koeffizient	$< 5 * 10^{-5}/K$				
Spannungseinstellung	CONTROL Schalter nach: oben - manuell: 10-Gang Potentiometer, unten - DAC: Steuerung über Interface				
Spannungsänderungs- geschwindigkeit	- HV -ON/OFF (Hardware Rampe):		500 V/s		
	- Interfacesteuerung (Software Rampe):		2 - 255 V/s		
Schutzeinrichtungen	- separat schaltbares Strom- und Spannungslimit (Hardware, Drehschalter in 10%-Schritten), - INHIBIT (externes Signal, TTL-Pegel, Low=aktiv), - programmierbares Stromlimit (Software)				
Versorgungsspannungen V_{INPUT}	$\pm 24 \text{ V}$ (< 800 mA, Einkanal < 400 mA), $\pm 6 \text{ V}$ (< 100 mA), mit Option N24: nur $\pm 24 \text{ V}$				
Betriebstemperaturbereich	0 ... 50 °C				
Lagertemperaturbereich	-20 ... +60 °C				
Gehäuse	NIM Standard Gehäuse: NIM 1/12				
Steckverbinder	NIM-Steckverbinder 5-polig; RS 232: D-Sub-9 Buchse				
HV- Steckverbinder	SHV-Einbaustecker an der Modulrückseite				
INHIBIT Steckverbinder	1-polige Lemo-Buchse				



3. Funktionsweise

Die Funktionsweise des Gerätes wird an Hand des Blockschaltbildes im Anhang A erklärt.

Hochspannungserzeugung

Zur Hochspannungserzeugung wird eine patentierte Resonanzwandlerschaltung eingesetzt, die mit einem hohen Wirkungsgrad eine oberwellenarme, sinusförmige Spannung am HV-Transformator erzeugt. Die Hochspannung wird durch schnelle HV-Dioden gleichgerichtet. Mittels eines am Gleichrichter angeschlossenen Hochspannungsschalters kann die gewünschte Polarität der Ausgangsspannung gewählt werden.

Ein nachfolgender aktiver HV-Filter dämpft die noch vorhandene Restwelligkeit und gewährleistet die Einhaltung der geringen Ripple- und Noise-Werte sowie die hohe Stabilität der Ausgangsspannung.

Ein im Filter integrierter Shuntwiderstand liefert die Meßsignale zur Strommessung und Maximalstromüberwachung. Ebenfalls in den HV-Filter integriert ist ein Präzisionsspannungsteiler zur Gewinnung des Istwertes der Ausgangsspannung sowie ein zusätzlicher Spannungsteiler, der das Meßsignal für die Maximalspannungsüberwachung liefert. In einem Präzisionsmeß- und -regelverstärker wird der Istwert der Ausgangsspannung mit dem vom DAC (Rechnersteuerung) oder dem Wendepotentiometer (Handsteuerung) vorgegebenen Sollwert verglichen.

Als Ergebnis des Vergleiches werden Signale zur Steuerung des Resonanzwandlers sowie des aktiven HV-Filters gewonnen. Durch diese zweistufige Auslegung der Regelschaltung wird die Ausgangsspannung mit außerordentlicher Präzision auf den entsprechenden Sollwert stabilisiert.

Beim Ein- oder Ausschalten der Hochspannung erfolgt die Spannungsänderung immer mit einer festeingestellten Rampe, die die maximale Änderungsgeschwindigkeit der Ausgangsspannung festlegt.

Separate Sicherheitsschaltungen verhindern ein Überschreiten der an der Frontplatte per Hardwareschalter einstellbaren Strom- (I_{max}) und Spannungslimits (V_{max}). Eine weitere Überwachungsschaltung verhindert Fehlfunktionen infolge zu niedriger Betriebsspannungen.

Die Fehlerlogik verknüpft die erkannten internen Fehler mit dem externen Fehlersignal INHIBIT und beeinflusst die Ausgangsspannung entsprechend.

Sie ermöglicht ebenfalls das Erkennen kurzzeitiger Überströme infolge einzelner Hochspannungsüberschläge.

Digitale Steuerung

Ein Mikrocontroller übernimmt alle internen Steuer-, Auswertungs- und Kalibrierfunktionen für beide Kanäle.

Die aktuellen Spannungs- und Stromwerte werden zyklisch von einem AD-Wandler mit angeschlossenen Multiplexer gelesen, verarbeitet und auf einem 4-stelligen LCD-Display dargestellt.

Die eingestellten Spannungs- und Stromlimits sowie die Statusinformationen werden ebenfalls mehrmals pro Sekunde gelesen.

Die Referenzspannungsquelle versorgt den AD-Wandler mit einer präzisen Referenzspannung und dient zur Erzeugung der Steuerspannung bei manueller Steuerung.

Bei Steuerung über die serielle Schnittstelle wird die Steuerspannung durch einen 16 Bit DA-Wandler erzeugt.


Filter

Das Gerät zeichnet sich durch ein abgestimmtes Filterkonzept aus, welches sowohl das Eindringen elektromagnetischer Störungen in das Gerät als auch eine Abstrahlung von Störungen verhindert.

Unmittelbar an den Steckverbinderanschlüssen befindet sich ein Filternetzwerk für die Versorgungsspannungen. Zusätzlich sind die Wandlerschaltungen der einzelnen Geräte durch Filter gegenüber der internen Spannungsversorgung abgeblockt.

Die HochspannungsfILTER befinden sich in separaten Metallgehäusen, um geringste Störeinstrahlungen zu verhindern.

4. Frontplatte



5. Bedienung

An der Modulrückseite befinden sich der NIM-Steckverbinder für die Spannungsversorgung, die Sub-D-9 Buchse für die serielle Schnittstelle und die Hochspannungsausgänge.

Vor dem Einschalten muß die gewünschte Polarität der Ausgangsspannung durch den Drehschalter, der sich seitlich im Deckblech befindet, gewählt werden (s.a. Anhang B). Die eingestellte Polarität wird an der Frontplatte durch eine LED [11] sowie in der LCD-Anzeige [1] angezeigt.

Achtung! Die Polarität darf nur im spannungslosen Zustand umgeschaltet werden!

Befindet sich der Polaritätsschalter nicht in einer der beiden Endstellungen, läßt sich die Ausgangsspannung nicht einschalten.

Über den Schalter HV-ON [9] an der Frontplatte wird die Hochspannung eingeschaltet. Die Funktionsbereitschaft wird über die Anzeige HV-ON [8] signalisiert.

Achtung! Steht der CONTROL-Schalter [10] auf manueller Steuerung (nach oben), wird die mit dem 10-Gang-Wendelpotentiometer [7] vorgewählte Hochspannung mit einer Änderungsgeschwindigkeit von 500 V/s (Hardwarerampe) an den Hochspannungsausgängen erzeugt! Das ist auch der Fall, wenn während des Betriebs von Schnittstellensteuerung (DAC) auf manuelle Steuerung umgeschaltet wird!

Steht der CONTROL-Schalter [10] auf Schnittstellensteuerung (DAC), wird die Hochspannung erst nach Empfang der entsprechenden Schnittstellensignale eingestellt.

Achtung! Wurde beim letzten Betrieb der Quelle die Funktion „Autostart“ aktiviert, wird die Ausgangsspannung mit den dabei gespeicherten Parametern sofort erzeugt!

Auf dem 4-stelligen Display [1] wird in Abhängigkeit von der Stellung des Meßartschalters [3] die Ausgangsspannung in [V] oder der Ausgangsstrom in [µA] angezeigt.

In der Zweikanalausführung wird dabei mit dem Kanalumschalter [2] der zur Anzeige kommende Kanal (A) oder (B) ausgewählt.

Bei manueller Steuerung läßt sich die Ausgangsspannung mit dem 10-Gang-Wendelpotentiometer [7] im Bereich von 0 bis zur vorgegebenen Maximalspannung einstellen.

Wird mit dem CONTROL-Schalter [10] auf Schnittstellensteuerung (DAC) umgeschaltet, übernimmt der DAC den letzten aktuellen Ausgangsspannungswert. Über die Schnittstelle kann dann die Ausgangsspannung mit einer programmierbaren Änderungsgeschwindigkeit (Softwarerampe) von 2 bis 255 V/s im Bereich von 0 bis zur vorgegebenen Maximalspannung eingestellt werden.

Bei Schnittstellensteuerung läßt sich der zulässige Maximalstrom pro Kanal mit der Auflösung der Strommessung programmieren (Stromtrip). Überschreitet der Ausgangsstrom diesen Wert, wird die Ausgangsspannung über die Software abgeschaltet. Ein Wiedereinschalten dieses Kanals ist durch Lesen des Statuswortes und anschließendem „Start Spannungsänderung“ möglich. Ist die Funktion „Autostart“ aktiviert, kann „Start Spannungsänderung“ entfallen.

Die Maximalspannung und der Maximalstrom können unabhängig davon separat in 10%-Schritten an den Drehschaltern V_{max} [4] und I_{max} [5] hardwaremäßig festgelegt werden (\Rightarrow Stellung 10 = 100%). Erreicht die Ausgangsspannung oder der Ausgangsstrom das eingestellte Limit, so signalisiert dies die rote Error-LED [6] an der Frontplatte.

In Abhängigkeit von der Stellung des Schalters KILL [12] wird auf das Überschreiten des eingestellten Stromlimits bzw. das Auftreten eines externen Schutzsignals (INHIBIT) an Buchse [13] wie folgt reagiert:

Schalter nach rechts:
(ENABLE KILL) Ausgangsspannung wird ohne Rampe bei Überschreiten von I_{max} bzw. bei Signal INHIBIT (Low=aktiv) dauerhaft abgeschaltet.
Ein Wiedereinschalten erfolgt nur nach Betätigen der Schalter HV-ON [9] oder KILL [12] oder dem Lesen des Statuswortes und nachfolgendem „Start Spannungsänderung“ bei DAC-Steuerung. Ist die Funktion „Autostart“ aktiviert, kann „Start Spannungsänderung“ entfallen.

Bemerkung: Sind Kapazitäten am HV-Ausgang wirksam oder werden große Spannungsänderungsgeschwindigkeiten (Hardwarerampe) bei großer Belastung verwendet, so kann durch die Kondensatorladeströme die KILL- Funktion ausgelöst werden. In diesen Fällen sollte eine kleinere Spannungsänderungsgeschwindigkeit (Softwarerampe) gewählt oder die KILL-Funktion erst nach Erreichen der Endspannung freigegeben werden.

Schalter nach links: Ausgangsspannung wird auf V_{max} bzw. Ausgangsstrom auf I_{max} begrenzt; INHIBIT schaltet die Ausgangsspannung ohne Rampe ab. Bei Wegfall von INHIBIT wird der alte Spannungswert mit der Hard- oder einer Software-Spannungsrampe wieder eingestellt.

6. Serielles Interface RS 232

Bei Betrieb der Hochspannungsquelle über das RS 232-Interface steht folgender Funktionsumfang zur Verfügung:

Steuerung über Interface

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Schreibfunktion: | Sollspannung; Spannungsrampe; Stromtrip; Autostart |
| 2. Schaltfunktion: | Einschalten; Ausschalten |
| 3. Lesefunktion: | Sollspannung; Istspannung; Spannungsrampe; Iststrom;
Stromtrip, Autostart, Hardwareschwelle Strom/Spannung; Status |

Die Hardwareschalter haben Priorität gegenüber der Softwaresteuerung.

Manuelle Steuerung

Bei manueller Steuerung sind nur die Lesefunktionen möglich.

Die Schreibfunktionen werden zwar akzeptiert, führen aber zu keiner Veränderung der Werte.

Beschreibung der RS 232-Schnittstelle

Mit der RS 232-Schnittstelle können die wesentlichsten Parameter der Hochspannungsquelle rechnergeführt eingestellt bzw. ausgelesen werden.

Der Datenaustausch erfolgt zeichenorientiert, wobei die Synchronisation der Richtung "Computer zur HV-Quelle" (Eingaberichtung) mittels Echo erfolgt. Die Übertragung „HV-Quelle zum Computer“ (Ausgaberichtung) ist freilaufend. Zwischen den gesendeten Zeichen werden über die Verzögerungszeit programmierbare Pausen eingefügt, so daß zur Übernahme und Auswertung im Computer ausreichend Zeit zur Verfügung steht. Werksseitig voreingestellt ist eine Verzögerungszeit von 3 ms.

Die Hardwareeinstellung der RS 232-Schnittstelle ist 9600 Bit/s, 8 Bit/Zeichen, keine Parität, 1 Stop-Bit.

Die elektrische Übertragung erfolgt potentialgetrennt mittels der Signale RxD und TxD, bezogen auf GND. Die Belegung des Steckverbinders ist aus der Tabelle zu ersehen.

An der HV-Quelle ist eine D-Sub-9 Buchse angebracht, so daß als Verbindungskabel eine 1:1-Verlängerung ausreichend ist (kein Nullmodem-Kabel!). Steht kein 9-poliges Kabel zur Verfügung, ist die in der Tabelle ebenfalls angegebene Brückung der Steuersignale am PC vorzunehmen.

Tabelle Steckerbelegung Interface

Signal RS 232	HV-Quelle		PC DSUB9	PC DSUB25	Verbindung 3-pol. Kabel
	DSUB9	Intern			
RxD	2		2	3	
TxD	3		3	2	
GND	5		5	7	
	4		4	20	
	6		6	6	
	8		8	5	

Syntax

Die Übertragung der Befehle erfolgt im ASCII-Zeichensatz. Das Befehlsende wird mit der Zeichenfolge <CR><LF> (\$0D \$0A bzw. 13 10) gebildet. Eingabeseitig können führende Nullen wegfallen, die Ausgabe erfolgt im Festformat.

Um sichere Synchronisation in Eingaberichtung zu erreichen, muß als erstes <CR><LF> gesendet werden.

Befehlssatz

Befehl	Computer	HV-Quelle
Lesen Geräte-Identifikator	# *	# * nnnnnn ; n.nn ; U ; I * (Geräte-Nr. ; Softw.-ver. ; U_{nenn} [V] ; I_{nenn} [μ A])
Lesen Verzögerungszeit	W *	W * nnn * ; (Verzögerungszeit 0 ... 255 ms)
Schreiben Verzögerungszeit	W=nnn *	W=nnn * * ; (Verzögerungszeit = 0 ... 255 ms)
Lesen Ist-Spannung Kanal 1	U1 *	U1 * {Polarität / Spannung} * (in V)
Lesen Ist-Strom Kanal 1	I1 *	I1 * {Mantisse / Exp. mit Vorzeichen} * (in A)
Lesen Spannungslimit Kanal 1	M1 *	M1 * nnn * (in % vom Nennwert)
Lesen Stromlimit Kanal 1	N1 *	N1 * nnn * (in % vom Nennwert)
Lesen Soll-Spannung Kanal 1	D1 *	D1 * {Spannung} * (in V)
Schreiben Soll-Spannung Kanal 1	D1=nnnn *	D1=nnnn * * (Spannung in V; <M1)
Lesen Spannungsrampe Kanal 1	V1 *	V1 * nnn * (2 ... 255 V/s)
Schreiben Spannungsrampe Kanal 1	V1=nnn *	V1=nnn * * (Spannungsrampe = 2 ... 255 V/s)
Start Spannungsänderung Kanal 1	G1 *	G1 * S1=xxx * (S1 , \Rightarrow Statusmeldungen)
Schreiben Stromtrip Kanal 1	L1=nnnn *	L1=nnnn * * (entsprechend Stromauflösung > 0)
Lesen Stromtrip Kanal 1	L1 *	L1 * nnnn * (s.o., für nnnn=0 \Rightarrow kein Stromtrip)
Lesen Statuswort Kanal 1	S1 *	S1 * xxx * (S1 , \Rightarrow Statusmeldungen)
Lesen Gerätestatus Kanal 1	T1 *	T1 * nnn * (Kennzahl 0...255, \Rightarrow Gerätestatus)
Schreiben Autostart Kanal 1	A1=nn *	A1=nn * * (Bedingungen \Rightarrow Autostart)
Lesen Autostart Kanal 1	A1 *	A1 * n * (8 \Rightarrow Autostart ist aktiv; 0 \Rightarrow inaktiv)

* = <CR><LF>

Die Bedienung des zweiten Kanals erfolgt, indem im Befehl die Ziffer 1 durch 2 ersetzt wird!

Statusmeldungen:

ON<SP>	Kanal gibt Spannung gemäß Sollspannungsvorgabe ab
OFF	Kanal ist mit Frontplattenschalter ausgeschaltet
MAN	Kanal ist eingeschaltet, aber Spannungswahl manuell
ERR	Überschreitung von V_{max} oder I_{max} lag/liegt vor
INH	Inhibit-Signal war/ist aktiv
QUA	Qualität der Ausgangsspannung ist momentan nicht garantiert
L2H	Ausgangsspannung wächst
H2L	Ausgangsspannung fällt
LAS	Look at Status (nur nach G-Kommando)
TRP	Stromtrip wurde erreicht

Wurde die Ausgangsspannung durch die Überschreitung von V_{max} oder I_{max} bzw. durch INHIBIT (bei ENABLE KILL) oder des programmierten Stromtrips dauerhaft abgeschaltet, müssen durch Lesen des Statuswortes die Register ERR und/oder INH bzw. TRP zurückgesetzt werden, ehe wieder eine Ausgangsspannung eingestellt werden kann (z.B. durch G-Kommando oder aktiven Autostart).

Fehlermeldungen:

????	Syntaxfehler
?WCN	falsche Kanalnummer
?TOT	Timeout-Fehler (dann Neuinitialisierung)
?<SP>UMAX=nnnn	Soll-Spannung ist größer als Maximal-Spannung

Gerätestatus:

Status	Bedeutung		Bit	Wertigkeit
QUA	Qualität der Ausgangsspannung ist momentan nicht garantiert		7=1	128
ERR	Überschreitung von V_{max} oder I_{max} lag/liegt vor		6=1	64
INH	Inhibit-Signal	war/ist aktiv inaktiv	5=1	32 0
KILL_ENA	Schalter KILL-ENABLE	ein aus	4=1	16 0
OFF	Kanal ist mit Frontplattenschalter	ausgeschaltet eingeschaltet	3=1	8 0
POL	gewählte Polarität	positiv negativ	2=1	4 0
MAN	Steuerung	manuell über RS 232-Interface	1=1	2 0
T1: U/I	Meßartschalter steht auf	Spannungsmessung Strommessung	0=1	1 0
T2: A/B	Kanalschalter steht auf	Kanal A Kanal B	0=1	1 0

Das Lesen des Gerätestatus setzt, im Gegensatz zu dem Lesen des Statuswortes, die Register ERR, INH und TRP nicht zurück. Wurde die Ausgangsspannung durch die Überschreitung von V_{max} oder I_{max} bzw. durch INHIBIT (bei ENABLE KILL) oder des programmierten Stromtrips dauerhaft abgeschaltet, kann deshalb nach Lesen des Gerätestatus die Ausgangsspannung nicht wieder eingestellt werden.

Autostart:

Bedeutung		Bit	Wertigkeit
Wenn die Autostartbedingung (Gerätestatus: OFF + ERR + INH + MAN = 0) erfüllt ist, wird die Ausgangsspannung des Kanals auf aktuelle Soll-Spannung gerampt, d.h. G-Befehl ist nach D-Befehl sowie POWER-ON und OFF⇒ON nicht nötig. Wurde die Ausgangsspannung des Kanals durch die Überschreitung von V_{max} oder I_{max} bzw. durch INHIBIT (bei ENABLE KILL) oder des programmierten Stromtrips dauerhaft abgeschaltet, wird sie nach Lesen des Statuswortes mit der Softwarerampe wieder eingestellt.		3=1	8
Werte werden nur nach POWER-ON wieder in entsprechende Register geladen!	Stromtrip in EEPROM speichern	2=1	4
	Soll-Spannung in EEPROM speichern	1=1	2
	Spannungsrampe in EEPROM speichern	0=1	1
(für EEPROM 1 Million Schreibzyklen garantiert)			

Software

Bitte beachten Sie unser Angebot an komfortabler Bedien- und Meßsoftware!

7. Beispielprogramm

```


/*****
/*
/*      nhq.cpp
/*
/*      example program for iseg nhq hv boards, written by Jens Römer, 27.2.97
/*
/*      this code was compiled under BC, please contact iseg for the source file */
/*
*****/

#include <dos.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include "int14.h"                // COM2 handling


const      etx= 0x03;
const      f = 0x0a;
const      cr = 0x0d;
unsigned   char readU[]={'U','1',cr,lf,etx};           //read voltage
unsigned   char sendU[]={'D','1','=', '1','0',cr,lf,etx}; //set voltage to 10V
unsigned   char *ptr;
unsigned   char rby;
int        i, cnt;
boolean    ok;

void main(void)
{
    clrscr();
    COM2_init();
    COM2_set(9600);                // COM2:      9600 baud, 8 databits, no parity, 1 stopbit
    ok=True_;
    ptr=readU;
    for (;;)
    {
        if (*ptr==etx) break;
        COM2_send(*ptr);           //send one byte
        rby=COM2_read();           //read one byte
        if (rby!=*(ptr++)) ok=False_; //compare sent with read data
        else switch (rby)
        {
            case lf : printf("%c",lf); break;
            case cr : printf("%c",cr); break;
            default : printf("%c",rby); break;
        }
        if (ok==False_)
        {
            printf("No coincident read data found!");
            exit(1);
        }
    }
    cnt=8;
    do
    {
        rby=COM2_read();           //read voltage data
        switch (rby)
        {
            case lf : printf("%c",lf); break;
            case cr : printf("%c",cr); break;
            default : printf("%c",rby); break;
        }
        cnt--;
    } while (cnt>=1);
}

```



Anhang A: Blockschaltbild NHQ



Anhang B:

Seitenansicht NHQ

Polaritätsschalter

gezeichnete Polarität:

Kanal A, negativ
Kanal B, positiv